



**Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky
IB-2084**

N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í



VLASTNOSTI

- 9 Tlačítek přímých pamětí s piktogramy
- 3 Tlačítka nouzové volby
- Nastavení hlasitosti zvuku (20dB)
- Nastavení hlasitosti vyzvánění (85dBSPL)
- Nastavení tónu vyzvánění
- Obousměrný Hlasitý telefon (80dBSPL)
- Světelná indikace vyzvánění
- Podpora sluchadel
- Funkce: Hold, Redial, Pause, Flash
- Možnost pověšení na zeď
- Podsvícená klávesnice

OBSAH DODÁVKY

- Telefonní přístroj a sluchátko
- Telefonní kabel a kabel ke sluchátku
- Návod k použití
- Síťový adaptér
- Podstavec pro změnu náklonu přístroje při zavěšení na zeď

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A ÚDRŽBA

- Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tento návod k používání.
- Pokud došlo k poškození přístroje, do přístroje zatekla tekutina nebo přístroj nepracuje normálně podle tohoto návodu, odpojte jej a obraťte se na autorizovaný servis. Přístroj v žádném případě sami nerozebírejte.
- Nepoužívejte přístroj při bouřce ani při zjištění úniku plynu.
- Používejte pouze výrobcem doporučený síťový adaptér.
- Přístroj v případě nutnosti čistěte navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla k čištění přístroje nebo kabelů.
- Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo do prostor s extrémní vlhkostí vzduchu (např. v koupelnách...).

POPIS PŘÍSTROJE



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tlačítka přímé volby s piktogramy | 9. Nastavení hlasitosti |
| 2. Nouzová tlačítka | 10. Mikrofon hlasitého telefonu |
| 3. Pauza | 11. Dodatečné zesílení |
| 4. Uložit | 12. Světelný indikátor vyzvánění a vyzvednutí |
| 5. Opakovat | 13. Tón vyzvánění |
| 6. Flash | 14. Reproduktor hlasitého telefonu |
| 7. Hold | |
| 8. Hlasitý hovor | |

ZAPOJENÍ TELEFONU

1. Pomocí krouceného kabelu připojte sluchátko k přístroji.
2. Pomocí telefonního kabelu připojte přístroj do telefonní zásuvky JTS (konektor **LINKA**).





Zapojení adaptéru

Vložte nízkonapěťový konektor síťového adaptéru do zástrčky označené **9V DC** na zadní straně telefonu a vidlici adaptéru zapojte do zásuvky 230V.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Příchozí vyzvánění jsou viditelná díky zřetelné světelné indikaci.

Přijetí a vytočení hovoru

	Použitím sluchátka	Hlasitým telefonem
Volání	<ol style="list-style-type: none">1. Vyzvedněte sluchátko2. Zadejte volané číslo3. Zavěste po skončení hovoru	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskněte tlačítko 2. Zadejte volané číslo3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka 
Přijmutí hovoru	<ol style="list-style-type: none">1. Vyzvedněte sluchátko2. Hovořte3. Zavěste po skončení hovoru	<ol style="list-style-type: none">1. Stiskněte tlačítko 2. Hovořte3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka 

Nastavení hlasitosti hovoru a vyzvánění

Hlasitost příchozích volání můžete jednoduše nastavit posuvným potenciometrem hlasitosti označeným **HLASITOST**. Chcete-li větší hlasitost, postupujte podle následujících pokynů:


1. Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **ZESÍLIT** pro zapnutí zesilovače hovoru. Pokud je **ZESÍLIT** funkce zapnuta, rozsvítí se signalizační LED dioda.
2. Nastavte hlasitost sluchátka potenciometrem **HLASITOST**. Pokud je funkce **ZESÍLIT** zapnuta, hlasitost bude až o 20dB vyšší.

Funkce **ZESÍLIT** se automaticky vypíná při zavěšení sluchátka.

Telefon umožňuje extra zesílení hovorů. Pro aktivování funkce postupujte dle následujících pokynů:

1. Jakmile zvednete sluchátko a uslyšíte hlas, stiskněte tlačítko **ZESÍLIT**.
2. Ovladačem **HLASITOST** nastavte hlasitost hovoru která vám vyhovuje.

HLASITÝ TELEFON

Kdykoliv během hovoru lze zapnout hlasitý poslech stisknutím tlačítka  a položením sluchátka. Zpětné přepnutí lze uskutečnit jednoduše vyzvednutím sluchátka. Během hlasitého poslechu svítí signalizační LED dioda.

DALŠÍ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Hlasitost vyzvánění

Změnu hlasitosti vyzvánění je možné provést přepnutím tlačítka **VYZVÁNĚNÍ** na boku telefonu mezi polohami **VYP. / 1 / 2**. V poloze **VYP.** je vyzvánění vypnuto a příchozí hovor je signalizován pouze vizuálně pomocí LED diod.


Hlasitost reproduktoru hlasitého telefonu

Během hovoru se zapnutou funkcí hlasitý telefon můžete změnit hlasitost pomocí regulátoru **Volume**, umístěném na pravém boku telefonu.

Změna tónu vyzvánění

V průběhu vyzvánění telefonu, lze změnit hlasitost pomocí regulátoru **VYZVÁNĚNÍ** na požadovanou úroveň.


PŘIDRŽENÍ HOVORU

Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko **HOLD** a položte sluchátko. Během přidržení hovoru bude svítit signalizační LED dioda. Pro obnovení hovoru sluchátko opět vyzvedněte nebo pokud chcete aktivovat funkci hlasitý telefon stiskněte tlačítko .

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE FLASH

1. Uslyšíte-li během hovoru další vyzvánění (funkce Čekající hovor musí být aktivována u vašeho operátora), stiskněte tlačítko **FLASH** pro přidržení stávajícího hovoru a přepnutí na hovor nově přichozí.
2. Pro přepnutí zpět znovu stiskněte tlačítko **FLASH**.

POUŽITÍ FUNKCE OPAKOVAT


Opakované vytočení posledně volaného čísla lze uskutečnit vyzvednutím sluchátka (nebo stisknutím tlačítka ) a následně stisknutím tlačítka **OPAKOVAT**. Tím telefon automaticky vytočí poslední volené číslo.

POUŽITÍ FUNKCE PAUZA


Při ukládání čísel do paměti lze vložit mezeru mezi číslice stisknutím tlačítka **PAUZA**.

PAMĚTI NOUZOVÉ A PŘÍMÉ VOLBY

Uložení čísel do paměti nouzové a přímé volby

1. Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.
3. Stiskněte požadované tlačítko (obrázkové nebo nouzové), kam má být číslo uloženo
4. Zadejte klávesnicí požadované číslo
5. Opět stiskněte tlačítko **ULOŽIT**.
6. Zavěste

Volání z paměti nouzové a přímé volby

1. Vyzvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte požadované tlačítko přímé, nebo nouzové volby.

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Přístroj nepracuje:

- Přívodní telefonní kabel není správně připojen, nebo je poškozen – vyzkoušejte s jiným tel. přístrojem.
- Odpojte nepotřebná zařízení připojená na tel. linku.
- Ověřte, že vaše linka podporuje tónovou volbu
- Stiskněte tlačítko **RESET** v zadní části telefonu.

Nepracuje hlasitý telefon:

- Příklad není napájen – zkontrolujte síťový napáječ.
- Stiskněte tlačítko **RESET** v zadní části telefonu (budou vymazána čísla uložená v pamětech).

Pokud nelze přístroj svépomocí uvést do provozu, vyhledejte pomoc prodejce, nebo odborného servisu.



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.

Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

www.interbell.cz

Čechyňská 16 • Brno CZ-602 00

Prodej: tel. 543 423 511, fax.: 543 217 212, sales@interbell.cz
Servis: tel.: 543 423 530, fax.: 543 423 533, servis@interbell.cz